

Manual för byte av Astral Led lampa.



Dra ut lampan från lamphållaren, det är bara att ta tag runt plastringen och lirka/dra lampan rakt ut. Lägg upp den på kanten. Lirka loss Astralmärket med en kniv eller mindre skruvmejsel.

Lossa sedan skruven och du får på så sätt loss lampan från ringen.





Lossa de dre
skruvarna till
kabelhållaren och
frilägg el kablarna.





Lossa kabelmuttern så
att du kan röra kabeln.





Byt lampa. OBS! Sätt på silicon fett el motsvarande på oringen så att den tätar ordentligt. Kommer det in vatten kommer lampan att gå sönder.



Skruva fast de två elkablarna. Det spelar ingen roll i vilken elsko du spänner fast blå och brun kabel.



Skruva tillbaka
kabelhållaren
med de 3
skruvarna.
Spänn ordentligt.



Spänn till sist kabelmuttern
ordentligt. OBS! Den skall klämma
runt den svarta kabeln och inte
bara runt den blå och bruna kabeln



Du kan behöva justera in de tre lamphållarna lite för att få lampan på plats igen. De håller kvar lampan med hjälp av friktionen mot sida av lampbehållaren i poolväggen.

Vira kabeln runt lamphållarna och tryck tillbaka led lampan i väggen.

KLART!

