



Position	Artikelnummer	Benämning	Antal
1	R0516700	Skruv 4x12mm (5st)	1
2	R0565000	Transportvagn handtag	1
3	R0565100	Transportvagn hjul (2st)	1
4	R0608500	Skruv 4x16mm (5st)	1
5	R0632800	Transportvagn chassi	1
6	R0633200	Impeller	1
7	R0634400	Transportvagn rör	1
8	R0638900	Skruv 4x25mm (5st)	1
9	R0639500	Transportvagn kpl poolrobot	1
10	R0657900	Motoraxelstift Ø4 (5st)	1
11	R0895200	Larvband (2st)	1
12	R0895600	Hjul drev (2st)	1
13	R0896300	Flytdel chassi	1
14	R0896400	Borstaxel (2st)	1
15	R0896500	Stödfäste borstaxel	1
16	R0896600	Lager yttre (2st)	1
17	R0896700	Drev pinion 12kugg (2st)	1
18	R0896900	Borstrulle grå (2st)	1
19	R0897300	Hjul för larvband (4st)	4
20	R0897400	Komplett bakre lucka	1
21	R0897500	Finfilter 100µ	1
22	R0897600	Grovfilter 150µ	1
23	R0897700	Grovfilter 200µ	1
24	R0898100	Extra finfilter 60µ	1
25	R0898300	Locktätning	1
26	R0898400	Lucka inlopp filterkorg	1
27	R0898500	Inloppskanal filterkorg	1
28	R0902400	Sidoskydd svart (2st)	1
29	R0902600	Kaross blå	1
30	R0902700	Lock komplett rökfärgat	1
31	R0903400	Lucka bak svart	1
32	R0905500	Fjäder lucka	1
33	R0972100	Chassi undre	1
34	R0972200	Lock fram	1
35	R0972300	Sidor för laddställ (2st)	1
36	R0972400	Klämhake	1
37	R0972500	Krok	1
38	R0972700	Motorblock	1
39	R0972800	Topp för laddställ	1
40	R0974200	Handtag gult fram	1
41	R1000900	Startknapp	1
42	R1021800	Clips för vagn	1
43	R1024800	Tillbehör stång	1
44	R1026400	Laddblock med sladd	1
45	R1052700	Flödesutlopp	1
46	R1052900	Batteri	1
47	W79034	Lager	2