



7 Skötsel och rengöring

7.1 Återlämningsverktyg

- Förkortad = AV
- Fullt utsträckt = PÅ



Enknapps vattenlinjeåtergång	
Sätt på	Fäll ut återgångsverktyget helt för att slå på det. Indikatorlampan högst upp tänds.
 OBS	Indikatorlampan är tänd i cirka 5 minuter och släcks sedan automatiskt. • När lampan är släckt är verktyget inte aktivt. • För att aktivera det igen, förkorta verktyget först och fäll sedan ut det helt.
Användning	Sänk ner signalhuvudet på återgångsverktyget helt i vatten.
 OBS:	Sänk inte ner hela återgångsverktyget i vattnet.

1. När signalhuvudet är helt nedsänkt kommer återvändarverktyget automatiskt att skicka en signal till poolroboten..
2. Efter att ha mottagit signalen kommer poolroboten att röra sig rakt fram i sin nuvarande riktning tills den når poolväggen och vänta vid vattenlinjen. Plocka upp roboten inom 5 minuter, annars återvänder den till poolbotten och fortsätter rengöringen.
3. Se till att det inte finns några hinder mellan återvändarverktyget och poolroboten under användning; hinder kan blockera signalen och orsaka misslyckande med återkallningen. Om detta händer, flytta till en annan plats runt poolen där det inte finns några hinder och försök använda återvändarverktyget igen.
4. Om skräpbehållaren är full och roboten inte klättrar, hämta den med kroken och töm behållaren.
5. Om damm samlas på väggarna och roboten slutar klättra, hämta den med kroken.